



6XA

飛行機用 FM6 チャンネル

取扱説明書

注意

- ●製品をご使用前に必ず本書をお読みください。
- ●本書はいつでも活用できるように大切に保管してください。

保証書について

●お買上時、保証書に販売店印とお買い上げ年月日の記入手続きをお受けください。

1M23N02002

模型飛行機用



このたびは $Field\ Force\ 6$ をお買い上げいただきましてありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 また、お読みになられたあとも大切に保管してください。

本書で使用されている専門用語については「用語説明」(52ページ)を、また、装置本体の表示や設定画面表示に使用されている略号については「略号説明」(53ページ)をそれぞれご覧ください。

用途、輸出、改造等に関するご注意

1.模型用以外に使用しないで下さい。

本説明書に記載されている製品は、日本国内の電波法で、用途が模型用に限定されております。

2.輸出する際のご注意

- (イ) 本製品を海外に輸出する場合、輸出する国の電波法で認可されていないと使用することはできません。
- (ロ)模型以外の用途で使用する場合、輸出貿易管理令で規制される場合があり、輸出許可申請等の法的手続きが必要となります。
- 3.改造、調整、部品交換した場合のご注意

本製品を弊社以外で改造、調整、部品交換などの手が加えられた場合、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。



- ●本書の内容の一部または全部を無断で転載しないでください。
- ●本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ●本書の内容は万全を期して作成していますが、万一ご不明な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございま したら弊社までご連絡ください。
- ●お客様が機器を使用された結果につきましては、責任を負いかねることがございますのでご了承ください。
- ●Futabaは登録商標です。

FF6

目次

安全にお使いいただくために

- ●表示の意味・・・2
- ●飛行時の注意・・・2
- ●ニッカド電池取扱上の注意・・4
- ●その他の注意・・・4
- ●保管・廃棄時の注意・・・5

お使いになる前に

- ●セット内容・・・6
- ●各部の名称/取り扱い方・・・7
- ●送信機の操作と各舵の動き・・10
- ●ディスプレー表示と エディットキー操作・・・11
- ●ワーニング表示・・・13

組込/調整方法

- ●受信機、サーボ等の接続・・14
- ●飛行機のセッティング・・・16

機能マップ

●T6XA機能マップ・・・18

機能説明

- ●飛行機用機能 (ACRO)
 - ATV 舵角調整・・・20
 - D/R デュアルレート・・・21
 - REV サーボリバース・・・21
 - STRM サブトリム・・・22
 - FLPR フラッペロン・・23
 - FLTR フラップトリム・・・24
 - ABRK エアーブレーキ・・・25
 - VTAL Vテール・・26
 - ELVN エレボン・・ 27
 - 1→4 エルロン→ラダー
 - ミキシング・・・28
 - 6→2 フラップ→エレベーター
 - ミキシング・・・29
 - 2→6 エレベータ→フラップ ミキシング・・・30
 - PMX1/2 プログラマブルミキシング
 - 1/2 • 31
 - F/S フェイルセーフ・・・32
 - PARA パラメーター・・・33

- REST データリセット・・33
- DRSW デュアルレートスイッチ
 - • 33
- ACRO/HELI モデルタイプ・・・34
- MOD モジュレーション・・・34
- COPY ⊐ピー・・35
- TMEM トリムメモリー・・・35
- MODL モデルセレクト・・・36
- ヘリ用機能 (HELI)
 - P-AT ピッチ ATV・・・37
 - HV-T ホバリングスロットル・・37
 - IDLE アイドルアップ・・・38
 - HOLD スロットルホールド・・・39
 - REVO リボリューション
 - ミキシング・・・40
 - R-OF ラダーオフセット・・・42
 - HV-P ホバリングピッチ・・・42
- ●その他
 - STCK スティックモード・・・43
 - TREV スロットルリバース・・・43

その他の機能の使い方

- ●周波数ボードの使い方・・・44
- ●サーボホーン・・・44
- ●ノンスリップアジャスタブルレ バーヘッド・・・44
- ●スティックレバーのスプリングテ ンション調整・・・45
- ●トレーナー機能・・・45
- ●ニッカド式への変更方法
 - (送信機)・・・46

ご参考

- ●規格・・・47
- ●オプションパーツ(別売り) ・・48
- ●故障かなと思ったら・・・50
- ●修理を依頼されるときは・・51
- ●用語説明・・・52
- ●略号説明・・・53
- ●データシート・・・55
- ●ラジコンサービスセンター
 - ・・・(巻末)

安全にお使い いただくため *に*

お使いになる 前に

組込。調整方法

機能マップ

機能説明

その他の機能 の使い方

ご参考



安全にお使いいただくために

いつも安全に製品をお使いいただくために、以下の点にご注意ください。

表示の意味

本書の中で次の表示がある部分は、安全上で特に注意する必要のある内容を示していす。

表示

意味



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他 の人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想 定される場合。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他 の人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。また は、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険が想定される場合。ならびに物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号:

() ;禁止事項

① ; 必ず実行する事項

飛行時の注意

M

警告

禁止事項

●同じ周波数で同時に飛行させない。

電波が混信して墜落します。

- *変調方式(AM、FMおよびPCM方式等)が違っていても周波数が同じ場合は混信します。
- 同周波の同時飛行禁止

●雨の日、風の強いときや夜間は絶対に

飛行させない。

装置内部に水が入り誤動作したり、操縦不能となったり、見失ったりして墜落します。



- 次のような場所では飛行させない。
- ■他のラジコン飛行場の近く(3km程度以内)
- ■人の近くや上空
- ■家屋、学校、病院などの人の集まる場所の近く
- ■高圧線、高い建造物または通信施設の近く

電波の混信や障害物などにより墜落したり、万一、プロポや機体の故障により墜落した場合、人命を奪ったり、家屋等の損傷をひきおこします。

●疲れているとき、病気のとき、酔っぱ らっているようなときは飛行させない。

集中力を欠いたり、正常な判断ができないため思 わぬ操作ミスをおかして墜落します。

●フックバンドを首にかけたままで、エ ンジンのスタート操作をしない。

フックバンドが回転するプロペラへ吸い込まれると大ケガをします。

●送信機のアンテナは全段 伸ばして使用する。

アンテナを縮めた状態で使用する と、電波の到達距離が短くなり墜 落します。



●飛行前には必ずプロポのテストを実行する。

プロポ、機体等のどこかに一つでも異常があれば墜落 します。

*エンジン始動前に、各舵を 動作させてみて、各舵が追従 動作することを確認します。 追従動作しない場合や異常な 動作をする場合は飛行しない でください。



●周波数を変更するときは、必ず本書に 指定されたFutaba純正クリスタルセット

(送受信機用)を使用する。 他のクリスタルを使用する

と、全く動作できなかった り、動作はできても電波の到 達距離が短くなり、墜落の原 因となります。

純正クリスタル の使用



Tx:送信機用 Rx:受信機用

●送受信機用ペアで使用

-確認事項 -

●送信機のアンテナがゆるんでいないか 確認する。

飛行中にゆるんで外れると送信不能となり墜落し ます。

↑ 注意

- 禁止事項

●飛行準備中に送信機を地上におく場 合、送信機を立てて置かない。

送信機が風などで倒れ、スティックが操作状態とな り、不意にプロペラが回転するとケガをします。

●使用中、使用直後には、エンジン、 モーター、FETアンプ等には触れない。 高温になっているためヤケドします。

- 必ず実行する事項 -

●電源スイッチを入れるとき

送信機のスロットルスティックを最スロー の状態とした後、

1.送信機の電源スイッチを入れてから、 2.受信機側の電源スイッチを入れる。

●電源スイッチを切るとき

エンジンまたはモーターを停止させた後、 1.受信機側の電源スイッチを切ってから、

2.送信機の電源スイッチを切る。





電源OFF時

操作の順番を逆にすると、不意にプロペラが回転し、ケガを

*最スロー:エンジンまたはモーターが一番低速回転となる

●プロポの調整を行うときは、必 要な場合を除き、エンジンを停止 させて行う。

不意にプロペラが高回転となった場合ケガ をします。

●飛行するときは送信機に周波数

ボードを必ず付ける。



周波数を変更した場合 は周波数ボードも替え てください。



ニッカド電池取扱上の注意

(ニッカド電池を使用する場合のみ)

↑ 警告

必ず実行する事項 -

●ニッカド電池は、飛行前に必ず充電す

飛行中に電池がなくなると墜落します。

●プロポ用ニッカド電池の充電は、別売 りの専用充電器またはプロポ用の急速充 電器を使用する。

規定値を越える充電は、異 常発熱、破裂、漏液等によ り、ヤケド、火災、ケガ、 失明等を引き起こします。 Futaba純正





↑ 注意

禁止事項

●市販の単3型ニッカド電池は使用しない。

急速充電時、バッテリーホルダーの 接点部分が異常発熱し装置が破損し たり、充電できない場合がありま



使用禁止

●ニッカド電池の接続コネクタの端子を ショートさせない。

ショートすると発火、異常発熱等により、ヤケドしたり 火災を引き起こします。

●ニッカド電池は、落下させるなどの 強い衝撃をあたえない。

ショートして異常発熱したり、壊れて電解液が 漏れると、ヤケドしたり、化学物質による被害 を受けます。



その他の注意



注意

-禁止事項

●燃料、廃油、排気等を直接プラスチッ ク部分にかけない。

そのままにしておくと、プラスチックが侵され、 破損します。

- 必ず実行する事項 -

●ラジコン保険に加入する。

ラジコン保険の加入申し込みはラジコン操縦士登 録代行店に問い合わせてください。

●送信機、受信機、サーボ、FETアン プ、ニッカド電池その他オプションパー ツは、必ずFutaba純正品の組み合わせで 使用する。

Futaba純正品以外との組み合わせにより発生した 損害等につきましては、当社では責任を負いませ ん。取扱説明書およびカタログに記載されている ものを使用してください。









保管・廃棄時の注意



↑ 警告

- 禁止事項 -

●プロポ、雷池、機体等を幼児の手の届 く所に放置しない。

触って作動させたり、電池をなめたりすると、ケ ガをしたり、化学物質による被害を受けます。

●ニッカド電池を火の中に投入したり、 加熱したりしない。また、分解したり、 改造したりしない。

破裂、異常発熱、漏液等により、ケガ、ヤケド、 失明等をします。

- 必ず実行する事項-

●飛行させない場合は、ニッカド電池を 放電させた状態で保管し、次の飛行前に 充電するようにする。

ニッカド電池の放電が浅い状態で充電を繰り返す ことが多いと、ニッカド電池のメモリー効果に よって、充電を行っても飛行可能時間が極端に減 少することがあり、墜落の原因となります。

<ニッカド電池の電解液につて>

ニッカド電池内の電解液は強アルカリ性のため、電解液が目に入ったと きは、失明の恐れがあります。こすらずに、すぐにきれいな水でよく洗 い流した後、直ちに医師の治療を受けてください。また、雷解液が皮膚 や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、 すぐにきれいな水で洗い流してください。



注意

-禁止事項。

- ●プロポは次のような場所に保管しな
- ・極端に暑いところ(40℃以上)、寒いところ(-10℃以下)。
- ・直射日光があたるところ。
- 湿気の多いところ。
- 振動の多いところ。
- ほこりの多いところ。
- 蒸気や熱があたるところ。

上記のようなところに保管すると、変形や故障の 原因となります。

- 必ず実行する事項-

●長期間使用しない場合は、ニッカド電 池を送信機や機体から取り出して、湿気 の少ない場所に保管する。

そのまま放置すると、電池の漏液により、送信機 や機体の性能や寿命を低下させます。

<ニッカド電池のリサイクルについて>

使用済みニッカド電池は貴重な資源です。端子部分にテープを貼るなど の処理をして、ニッカド電池リサイクル協力店にご持参ください。



お使いになる前に

セット内容


箱を開けたら、まず次のものがそろっているか確かめてください。

	Field Force 6 飛行機用	
送信機	T6XA (x1)	
受信機	R116FB (x1)	
サーボ	S3003 (x3)	
バッテリー ホルダー	R4-BHGS (x1)	
スイッチ	CSW-GS (x1)	
延長コード	200mm 延長コード (x1)	
その他	サーボ取付パーツおよびサーボホーン(1式) 周波数ボード(x1)、保証書、取扱説明書(本書)	

セット内容に、不足や不明な点があるときはご購入店にお問い合わせください。

各部の名称/取り扱い方

送信機 T6XA (正面




■スイッチ/ツマミ対照表

ミキシングタイプ ("ACRO"または"HELI") により、各スイッチ/ツマミの機能が異なります。

表示	ACROの場合	HELIの場合
ELE. D/R	エレベーターD/R	エレベーターD/R
AIR BRAKE	エアーブレーキ	(CH5)
AIL. D/R	エルロンD/R	エルロンD/R
ELE.→FLP.	エレベーター→フラップ	アイドルアップ
GEAR	引込脚(CH5)	スロットルホールド
FLAP TRIM	フラップ (CH6)	ホバリングピッチ

送信機 T6XA (裏面)



- ● トレーナージャック(TRAINER) トレーナー機能を使用するとき、このジャックにトレーナーコードを接続します。 (トレーナーコードはオプション。48ページ) (トレーナー機能の使用方法は45ページ)

●予備クリスタルホルダー

予備のクリスタルを持ち運ぶときに使用して ください。

(送受信機1セット分のクリスタルが収納できます。)

- ●バッテリーカバー

電池を交換するときや予備クリスタルホル ダーを使用するときに開けます。

(カバーの"PUSH"の部分を押しながら下方にスライドさせる。)

乾電池の取扱い

(単3型乾電池8本使用)

乾電池の交換方法

- 1 バッテリーカバーの"PUSH"の部分を押しながら下方にスライドさせて開ける。
- 2 古い乾電池をすべて取り出す。
- 3 新しい乾電池を極性表示の方向に 合わせて入れる。
- **4** バッテリーカバーをスライドさせて閉める。

<確認>

電源スイッチを入れて、液晶パネルの電源 電圧を確認してください。新品の乾電池の 場合、12V程度になればOKです。 電圧が上がらない場合は、接触不良や、極 性違いをチェックしてください。

●バッテリーアラームが鳴ったら、新しい乾電池と交換してください。 (アラーム電圧:約8.5V)

↑ 注意

●乾電池は十一を正しく入れる。

極性を間違えると送信機を破損します。

●使用しないときは乾電池を外しておく。

万一、液もれしたときはケースや接点に付いた液 をよく拭き取ってください。

<乾電池の処理方法について>

使用済みの乾電池の処理方法は、お住まいの 地域により異なります。お住まいの地域の処 理方法に合わせ、正しく処分してください。

<ニッカド式にする場合>

別売りの送信機用ニッカド電池NT-8JYをご 購入ください。

(ニッカド式への変更方法は46ページ)

送信機 T6XA (側面)



●乾電池を使用している場合は絶対に充電しない。

充電すると、送信機を破損したり、乾電池の液も れや破裂を引き起こします。



送信機をニッカド電池式にした場合の充電口です。(充電方法は46ページ)

受信機 R116FB

FP-R116FB



- ●電源接続コネクタ("B")
- ●出力コネクタ
- "6":フラップサーボ (6CH目)
- *コネクタのどちらに挿してもOKです。
- ●出力コネクタ
- "5":引込脚サーボ (5CH目)
- "4": ラダーサーボ (4CH目)
- "3":スロットルサーボ (3CH目)
- "2":エレベーターサーボ (2CH目)
- "I":エルロンサーボ (ICH目)

●クリスタル

クリスタル交換は受信機裏面で行います。

サーボ S3003

●アンテナ

●サーボホーン●取り付け用フランジ●受信機へ

<付属品>


セットには次のものが付属しています。

- ●予備のサーボホーン:用途に合わせて取り 替えてお使いください。
- ●サーボ取り付け用部品:ゴムブッシュ、ハトメ、木ねじ。

(取り付け時の注意事項は 15 ページ)

送信機の操作と各舵の動き

調整をはじめる前に、送信機の基本操作と機体の各舵の動きを理解しておいてください。 (送信機を持った状態で説明してあります。)



エルロンの動作

エルロンスティックを右に倒すと飛行方向に対し 主翼右側のエルロン舵面は上がり、左側のエルロ ン舵面は下がり、その結果、機体は右に傾きま す。エルロン・スティックを左に倒すとそれぞれ 逆の方向に動作します。

傾いた機体を水平にするためには、傾きとは逆方 向にスティックを操作する必要があります。

ステックを倒し続けると、機体はロール (胴体を軸として回転)してしまいます。

エレベーターの動作

エレベータースティックを手前に引くと水平尾翼のエレベーター舵面は上に上がり、胴体後部が下に押し下げられ、主翼にかかる空気の流れが変わり、揚力(浮く力)が大きくなり、その結果、機体は上昇します(アップ操作)。エレベータースティックを前方に押すとエレベーター舵面は下に下がり胴体後部が上に押し上げられ、主翼にかかる空気の流れが変わり、揚力(浮く力)が小さくなり、その結果、機体は降下します(ダウン操作)。

スロットルの動作

スロットルスティックを手前に引くとエンジンの スロットルレバーアームがスロー(低速)側に、 スロットルスティックを前方に押すとハイ(高 速)側となります。


ラダーの動作

ラダースティックを右に倒すと垂直尾翼のラダー 舵面は飛行方向に対し右側に動き、機首は右に向 きます。ラダースティックを左に倒すと垂直尾翼 のラダー舵面は左側に動き、機首は左に向き、機 体の進行方向を変化させます。

ディスプレー表示とエディットキー操作

通常画面(初期画面)

電源スイッチを入れると、"ピッピッ"という確認音がした後、下記の画面が現われます。



エディットキー

データ設定に使用するエディットキーの基本的な操作方法を説明します。

●モードキー (MODE)

通常画面←→機能設定画面切り換え 通常画面の状態で、2つのキーを同時に 押すと、機能設定画面に切り替わりま

逆に、機能設定画面の状態で、2つの キーを同時に押すと、通常画面に戻りま す。


機能の選択(機能設定画面のとき)

または で順に機能を呼び 出します。 (両方向) (機能の並び順は18ページ)

●カーソルキー(CURSOR)(機能設定画面のときに使用)

設定項目が2つ以上ある機能の場合、

で項目を選択します。



■データインプットキー(DATA INPUT)

(機能設定画面のときに使用)

数値入力する場合

数値を変更する場合、 + および - で増減します。 また、同時に押すと数値が初期状態に戻ります。

確認メッセージ("SET?")が表示されたときのキー操作

機能によっては、誤設定防止のため、その機能を実行してもよいかどうかの確認メッセージ("SET?"の点滅)が表示される場合があります。そのまま実行する場合は、 + および - を同時に押してください。また、実行を中止したい場合は、 を押して他の設定画面を選択してください。

説明書内でのキーの表記方法について

本書の説明文中、各エディットキーは次のように表記します。

モードキー: カーソルキー: データインプットキー: + および

ワーニング表示

電源スイッチを入れたときや、バッテリー電圧が低下したときなどに、ワーニング又はエラー表示される場合があります。それぞれの処置方法について説明します。

■バッテリー電圧の低下を知らせるワーニング表示



警告音:ピーピーピーピー (連続)

送信機のバッテリー電圧が約8.5V以下になる と表示されます。

すみやかに着陸して飛行を中止し、送信機の 乾電池を新品に入れ替えてください。

(8ページ)

ただし、ニッカド電池をご使用の場合は充電 してください。 (46ページ)

■送信機の異常を知らせるワーニング表示(バックアップエラー)




警告音:

ピーピッピッピッピッピッピッ(繰り返し)

記憶しておいたデータが何らかの原因で消えてしまったときに表示されます。電源スイッチを入れ直すとすべてのデータがリセットされます。

このエラーが発生した場合は絶対に飛行せず、原因調査のため弊社サービスセンターまでご連絡下さい。

■ミキシングに関するワーニング表示



警告音:ピーピーピーピー (連続)

下記のミキシングスイッチが入っている状態 で、送信機の電源スイッチを入れたとき表示 されます。

ミキシングスイッチを切ると表示は消えます。

(ACROの場合)

●エアーブレーキ

(HELIの場合)

- ●スロットルホールド
- ●アイドルアップ




組込/調整方法


受信機、サーボ等を機体へ組み込むときの搭載方法および搭載後のプロポの調整方法を説明します。

受信機、サーボ等の接続

接続例を示します。キットに合わせて、必要な箇所を接続してください。

エンジン機の場合の接続例





▲ 警告

コネクター接続について

●受信機、サーボ、電池等の接続コネクターは奥まで確実に挿入する。

飛行中に、機体の振動等でコネクターが抜けると 墜落します。

特に、エルロンサーボへの延長コードを主翼につ なぐ場合に、受信機側が抜けやすい。

受信機の防振/防水について

●受信機はスポンジゴム等で包んで防振 対策を行う。また、水のかかる恐れのあ る場合はビニール袋等に入れて、防水対 策を行う。

強い振動やショックを受けたり、水滴の侵入に よって誤動作すると墜落します。

受信機アンテナについて

●受信機アンテナは切断したり束ねたり しない。また、サーボのリード線と一緒 に束ねない。

切断したり、束ねたりすると、受信感度が下がって飛行範囲が狭くなって墜落します。

<アンテナの張り方>

飛行機の場合、一般的には垂直尾翼の先端に 向かって張ります。



サーボの動作巾について

●各舵のサーボを動作巾いっぱいに動作させてみて、プッシュロッドがひっかかったり、たわんだりしないように調整する。

サーボホーンに無理な力が加わった状態が続くと、サーボが破損したり、電池の消耗が早くなって墜落します。

サーボの取り付けについて

●サーボは防振ゴム(ラバーグロメット)を介してサーボマウント等に取り付ける。また、サーボケースがサーボマウント等の機体の一部に直接触れないように搭載する。

サーボケースが直接機体に触れていると、機体の振動が直接サーボに伝わり、その状態が続くとサーボが破損し墜落します。



電源スイッチの取り付け

機体に受信機側電源スイッチを取付ける場合、スイッチのつまみ全ストロークより、多少大き目の長方形の孔を開け、ON/OFFが確実にスムーズに行えるように取付けてください。

また、エンジンオイル、ほこり等が直接かからない場所に取付けてください。一般的にマフラー排気の反対側の胴体側面に取付けます。

飛行機のセッティング

飛行機のセッティング方法について、フラッペロン機能を使用した機体のセッティング例を 説明します。なお、実際に使用される機体に合わせて数値は読み替えて下さい。

注意

●機体の基本的なリンケージや調整は、機体の設計図、キットの取扱説明書に従う。特に重 心位置は指定の位置になるようにする。

進備

フラッペロン機能を使用する場合、主翼のエルロンは、右翼に受信機の ICH(エルロン)、 左翼に 6CH (フラップ) を接続して、以下の 調整を行ってください。

エルロンは6本アーム型ホーン (ホーンB) の外側から2番目、エレベーター、ラダーは一番外側を使用します。微調整は送信機側でとります。

1 設定を行う前に、モデルセレクト機能 (MODL) (36ページ) で、使用していないモデルナンバーを選択する。



2 モデルタイプ選択機能(3 4 ページ) で、ACRO(飛行機)を選択する。



3 フラッペロン機能(FLPR)(23 ページ)を ON にする。



調整手順

各舵の方向の設定

1 各舵の方向が合っているかどうかを確認する。逆の場合はリバース機能 (REV) (21ページ)で方向を合わせる。 *特にエルロンの動作方向は間違いやすいので注意が必要です。



舵角の調整

1 基本の舵角を ATV 機能(ATV)(20 ページ)で以下のように調整する。



(エルロンの設定) (翼端エルロン)

左右のエルロン動作量が上下 14~15mm 程度動くように定規をあてて計ります。ずれている場合はATV 機能で、エルロン(1 CH)、フラップ(6CH)を調整します。90~110% の範囲で調整できるはずです。

(エレベーターの設定)

同様にエレベーターも上下 15mm 程度動くように ATV 機能で調整します。

(ラダーの設定)

同様にラダーも左右 45°程度動くように ATV 機能で調整します。

2 D/R 機能 (D/R) (21ページ) をとりあえず下記の値に設定する。



演技によっては初期舵角(ATV 舵角)以外の 舵角を使用したい場合があります。そのよう な場合に D/R 機能を使用します。とりあえず は使用しないので、D/R 機能を初期値としま す。したがって、D/R スイッチを切り換えて も舵角は変化しません。

(エルロンの設定) レートを 100% に設定します。

(エレベーターの設定) レートを 100% に設定します。

エアーブレーキの設定

エルロンを両方上げ(アップ)て、エレベーターダウンにすることによりエアーブレーキとして利用します。着陸時に失速しにくくなり、狭い飛行場に有利です。

(エアーブレーキスイッチで ON/OFF 切り換え。下側で ON)

1 エアーブレーキ(ABRK)(25ページ)で以下のように調整する。



レートは初期設定の値で良いでしょう。


フラップレート:十50% エレベーターレート:一10%

エアーブレーキスイッチを下側にして動作を 確認して下さい。

中スローで飛行したときに、機体が水平に飛ぶようにエレベーターレートで微調整して下さい。


⚠ 注意

横風が強いときはエルロンのき きが悪くなるので、エアーブ レーキは使用しない。



機能の選択方法

●初期画面の状態から および を同時押しすると設定モードとなります。
●設定モードで または を使って設定画面を順次呼び出すことができます。





機能説明

つぎの各機能は、送信機が通常画面から機能設定画面にすでに切り換えられている状態で説明してあります。 (通常画面から機能設定画面へは および を同時に押すと切り替わります。)


飛行機用機能(ACRO)

ATV 舵角調整 ADJUSTABLE TRAVEL VOLUME

機体の各舵の初期舵角を決める機能で、サーボの動作量を左右片側づつ調整できます。

サーボの振り角

100% 設定時の各チャンネルのサーボの振り角は、 $1\sim4$ CH が片側約 40° 、 $5\sim6$ CH は片側約 55° です。なお、 $5\sim6$ CH は設定値が約 110% で最大舵角となり、それ以上に設定しても変化しません。



1 または で ATV 設定画面を 呼び出す。



2 設定したいチャンネルを で選択 する。

CH123456

- 数字の下の▲が移動して選択されたチャンネルが表示される。
- **3** そのチャンネルのスティック、スイッチ、またはツマミを設定したい方向に保持する。

R/U または L/D で方向が表示される。

R/U:右、アップ、またはロー側 L/D:左、ダウン、またはハイ側 4 または でレートを設定する。



●初期値に戻したい場合は 両方のキーを同時に押 す。


設定範囲:10~120%(初期值=100%)

搭載されている各チャンネルの各方 向について、上記2~4の操作をく りかえして設定してください。

D/R デュアルレート DUAL RATE

演技等により初期舵角(ATV 舵角)以外のレートを使用したい場合に利用します。スイッチによりエルロン、エレベーターの各チャンネルの舵角レートを切り換えて使用できます。(エルロン:AIL. D/R スイッチ エレベーター:ELE. D/R スイッチ)1つのスイッチで、エルロン、エレベーターを同時に切り換えたい場合はデュアルレートスイッチ機能(33ページ)でモードを変更してください。

1 または で D/R 設定画面を 呼び出す。



- 2 設定したいチャンネルを で選択する。
 - CH12
- ●数字の上または下の矢印が移動して選択された チャンネルおよびスイッチ方向が表示される。

3 または でレートを設定する。このとき、スイッチを切り換えて 両方向について設定する。



●初期値に戻したい場合は 両方のキーを同時に押 す。

設定範囲:0~120%(初期值=100%)

他のチャンネルについても、上記2~3の操作を繰り返して設定してください。

REV サーボリバース SERVO REVERSE

サーボの動作方向を変える機能です。 サーボを搭載するときに、動作方向が合わ ない場合に方向を反転できます。

! 注意

特にエルロンの動作方向は間違いや すいので注意する。(10ページ)

1 または で REV 設定画面を 呼び出す。

NcH123456
PPM

N сн123456

●数字が点滅して選択されたチャン ネルが表示される。 3 または で方向を設定する。

NcH123456

●ノーマル側は数字の上に▼、リ バース側は数字の下に▲で表示される。

+キーでN(ノーマル)側に、一 キーで R(リバース)側に設定できます。

各チャンネルについて、上記2~3の操作を繰り返して設定してください。

STRM サブトリム SUB TRIM

リンケージ時のサーボ個々のニュートラル調整に使用するトリム機能です。調整する ときは、トリムレバーをセンターの位置にしてください。

ただし、セレーションホーンでできるだけニュートラルを出すようにしてください。 そのあとの微調整をサブトリムで調整します。

参考

サブトリムを大きくとりすぎると、最大操作時にサーボの動作範囲を超え、サーボが動作しない不感帯が発生します。サブトリム量はできるだけ少なくなるように、まずリンケージを工夫しましょう。

1 または で STRM 設定画面 を呼び出す。



2 設定したいチャンネルを で選択 する。

CH123456

●数字の下の▲が移動して選択されたチャンネルが表示される。

3 または でニュートラル位置を調整する。



●初期値に戻したい場合は 両方のキーを同時に押 す。

設定範囲:-120~+120% (初期值=0%)

各チャンネルについて、上記2~3 の操作を繰り返して設定してください。

FLPR フラッペロン FLAPERON

エルロンに2個のサーボを使用し、エルロンにフラップ機能を持たせるミキシングで、エルロン動作と共に左右のエルロンを同時に上げ下げできる機能です。また、エルロン動作に差動をつける(エルロン舵面の上下の動作量に差をつける)ことが可能です。

右側エルロンは 1CH(AIL)、左側エルロンは 6CH(FLP) に接続して下さい。 この機能にエアーブレーキ機能を併用すると、着陸時に機速を落とすことができ、狭い場所での着陸に有効です。

機能の優先順

フラッペロン、エレボン、Vテールはいずれかの機能のみ使用可能で、同時にONすることはできません。後から動作状態にした方が優先しONになります。





- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- 3 ← を押してフラッペロン機能をON する。(点滅表示:INH→ON)
- 4 を押す。
 - ●極性表示が点滅する。
- 5 または でエルロン差動の 方向を設定する。

+側:エルロン舵面の下側の動作を減ら

すことができます。

ー側:エルロン舵面の上側の動作を減ら すことができます。 6 を押す。

6CH

- ●点滅表示が%に移動する。
- 7 または でエルロンの差動量を調整する。




●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

1CH

設定範囲:0~100%(初期值=100%)

*100% の場合エルロンの上下の動作量が同じで、数値が小さくなるほど動作量の差が大きくなります。



FLTR フラップトリム FLAP TRIM

フラップツマミをトリム動作にする機能です。 トリム動作中が調整できます。

1 または で FLTR 設定画面 を呼び出す。



- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- **3** ← を押してフラップトリム機能を ON する。(点滅表示:INH→ON)

- 4 を押す。
 - ●極性表示が点滅する。
- **5** または で動作方向を設定する。
- 6 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- 7 + または で動作量を設定す る。



●初期値に戻したい場合は 両方のキーを同時に押す。

ABRK エアーブレーキ AIR BRAKE

着陸または飛行中のダイブ等でエアーブレーキが必要な場合に使用し、スイッチでON/OFF します。通常エルロンをブレーキにするときは上方向(UP側)に上げます。

1 または で ABRK 設定画面 を呼び出す。




- 2 **を 2**回押して、INH を点滅表示させる。
- 4 を押す。

CH 2 6

●数字2 (エレベーター) の下に▲が表示され、%表示が点滅する。

5 または でエレベーターの 動作量を調整する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

設定範囲:-100~+100% (初期值=-10%)

6 を押す。

CH 2 6

- ●数字6 (フラップ)の下に▲が表示され、%表示が点滅する。
- 7 または でフラップの動作 量を調整する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

設定範囲:-100~+100% (初期値=+50%)

VTAL Vテール V-TAIL


エレベーターとラダー機能を組み合わせたV尾翼機に使用するミキシングです。エレベーター、ラダーそれぞれ分けて動作量の調整ができます。

機能の優先順について

Vテール、フラッペロン、エレボンはいずれかの機能のみ使用可能で、同時に ON することはできません。後から動作状態にした方が優先し ON になります。

動作量と不感帯について

エレベーター、ラダーの動作量を大きくしすぎると、エレベーター、ラダーを同時に動作させた場合、サーボの動作範囲を越え、サーボが動作しない不感帯ができます。動作量は50%以下になるように、リンケージ側で調整してください。



1 または で VTAL 設定画面 を呼び出す。



- 2 **を** 3 回押して、INH を点滅表示 させる。
- 3 ← を押してVテール機能を ON する。(点滅表示:INH→ON)
- 4 を押す。

сн123456

- ■数字2(エレベーター)の上に▼が表示され、 極性表示が点滅する。
- 5 または でエレベーターの 方向を設定します。
- 6 を押す。
 - ●点滅表示が%に移動する。

7 または でエレベーターの 動作量を調整する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

設定範囲:0~100%(初期值=50%)

8 を押す。

сн123456

- ●数字 4 (ラダー) の上に▼が表示され、極性表示が点滅する。
- 9 **+** または でラダーの方向を 設定します。
- 10 を押す。
 - ●点滅表示が%に移動する。
- **11** または でラダーの動作 量を調整する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

ELVN エレボン ELEVON


エルロンとエレベーターの機能を組み合わせたデルタ翼機、無尾翼機、円盤機等に使用するミキシングです。エルロン、エレベーターそれぞれ分けて動作量の調整ができます。サーボは右側エルロン 1CH(AIL)、左側エルロンは 2CH(ELE) に接続して下さい。

機能の優先順について

エレボン、フラッペロン、Vテールはいずれかの機能のみ使用可能で、同時にONすることはできません。後から動作状態にした方が優先しONになります。

動作量と不感帯について

エルロン、エレベーターの動作量を大きくしすぎると、エルロン、エレベーターを同時に動作させた場合、サーボの動作範囲を越え、サーボが動作しない不感帯ができます。動作量は50%以下になるように、リンケージ側で調整してください。



1 または で ELVN 設定画面 を呼び出す。



- 2 **を**3回押して、INH を点滅表示させる。
- 3 ◆ を押してエレボン機能を ON する。(点滅表示:INH→ON)
- 4 を押す。

сн123456

- ●数字1 (エルロン) の上に▼が表示され、極 性表示が点滅する。
- 5 または でエルロンの方向を設定します。
- 6 ____ を押す。
 - ●点滅表示が%に移動する。

7 または でエルロンの動作量を調整する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

設定範囲:0~100%(初期值=100%)

8 を押す。

CH123456

- ●数字2(エレベーター)の上に▼が表示され、 極性表示が点滅する。
- 9 または でエレベーターの 方向を設定します。
- 10 ____ を押す。
 - ●点滅表示が%に移動する。
- 11 **キ** または **モ** でエレベーター の動作量を調整する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

1→4 エルロン→ラダーミキシング AILRON→RUDDER MIXING

エルロン操作にラダー動作を連動させたい場合に使用します。スケール機、グライダー、大型機等で実機さながらの旋回を行いたいときに使用します。 (浅いバンク角での旋回が可能)

1 または で 1→4 設定画面を 呼び出す。



- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- **3** を押してエルロン→ラダーミキシングを ON する。(点滅表示:INH→ON)
- 4 を押す。
 - ●極性表示が点滅する。

- **5** または でミキシング方向を設定する。
- 6 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- 7 **または でミキシング量を**設定する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

6→2 フラップ→エレベーターミキシング FLAP→ELEVATOR MIXING

フラップ動作にエレベーター動作を連動させたい場合に使用します。着陸時のフラップ動作による姿勢変化 (機首上げ)をエレベーターで補正できます。エレベーターの調整は少なめの舵角からセッティングしてください。なお、フラップ使用位置に合わせて、ミキシングポイントをオフセットできます。

1 または で 6→2 設定画面を 呼び出す。



- **2** を 2 回押して、INH を点滅表示させる。
- **3** ← を押してフラップ→エレベー ターミキシングを ON する。(点滅表示:INH→ON)
- 4 を押す。
 - ●極性表示が点滅する。
- 5 または でミキシング方向 を設定する。

- 6 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- 7 または でミキシング量を 設定する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

- 8 を押す。
 - ●SET 表示が点滅する。
- 9 フラップツマミをオフセットしたいポイントに操作する。
- 10 または を同時に押す。
 - ■エレベーターサーボがニュートラル位置に移動し、オフセットされる。

2→6 エレベータ→フラップミキシング ELEVATOR→FLAP MIXING

エレベーターからフラップにミキシングをかけたい場合に使用するミキシングです。 通常エレベーターがアップ(上に上がる)でフラップが下がるようにミキシングしま す。ファンフライ等の機体に使用すると小さな宙返りが可能となります。

1 または で 2→6 設定画面を 呼び出す。



- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- 3 → を押してエレベータ→フラップ ミキシングを ON する。(点滅表示: INH→ON または OFF)
- 4 を押す。
 - ●極性表示が点滅する。

- **5** または でミキシング方向を設定する。
- 6 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- 7 **または でミキシング量を** 設定する。



●初期値に戻したい場合は両 方のキーを同時に押す。

PMX1/2 プログラマブルミキシング1/2 PROGRAMMABLE MIXING 1/2

任意のチャンネル間でミキシングをかけることができます。機体のクセ取りや、操縦を楽にする目的で使用します。スイッチで ON/OFF します。

ここではプログラマブルミキシング1に付いての設定方法を説明しますが、プログラマブルミキシング2についても使用方法は同じです。

1 または で PMX1 設定画面 を呼び出す。



- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- **3** ← を押してプログラマブルミキシング1を使用可能な状態にする。(点滅表示:INH→OFF または ON)
- 4 を押す。
- 5 **または** でマスターチャンネルを選択する。
 - ●チャンネル数字の上の▼が点滅表示する。
- 6 を押す。
- 7 または でスレーブチャンネルを選択する。
 - ●チャンネル数字の下の▲が点滅表示する。

- 8 を押す。
 - ●極性表示が点滅する。
- 9 または を押してミキシング方向を設定する。

このとき、マスターチャンネルのスティック、スイッチ、またはツマミを両方向に操作して、それぞれの方向で設定してください。

●R/U または L/D で方向が表示される。

R/U:右、アップ、またはロー側 L/D:左、ダウン、またはハイ側

- 10 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- 11 または でミキシング量を設定する。

このときも、マスターチャンネルのスティック、スイッチ、またはツマミを両方向に操作して、それぞれの方向で設定してください。



●初期値に戻したい場合は 両方のキーを同時に押 す。

3:0~100%(初期值=50%)

F/S フェイルセーフ FAIL SAFE (PCM モードの場合のみ使用できます)

この機能はモジュレーション機能(34ページ)の設定が PCM 側に設定されている場合にのみ使用することができます。なお、この機能を使用するには、受信機に PCM(Futaba PCM 1024)タイプのものを使用する必要があります。

妨害等で正常な電波が受信できなくなった場合、各チャンネルのサーボを正常な電波を受信できなくなった直前の位置に保持する NOR(ノーマル)機能と、あらかじめ設定した位置に動作する F/S(フェイルセーフ)機能のどちらかが選択できます。初期設定は全チャンネル NOR(ノーマル)に設定されています。

バッテリーフェイルセーフ

受信機・サーボ側のニッカド電池の電圧が 低下すると、スロットルチャンネルのみ フェイルセーフ機能であらかじめ設定した 位置(何もセットしていない場合、中ス ロー位置)にサーボが動作します。

この機能が働いた場合、いったんバッテリーフェイルセーフを解除し、直ちに着陸して下さい。バッテリーフェイルセーフを一時的に解除するには、スロットルスティックを最スロー近くにすると一時的に解除されますが、30秒後に再びバッテリーフェイルセーフにもどります。

スロットルチャンネルの設定位置

(飛行機の場合)

エンジンが最スローになるように設定して下さい。

(ヘリの場合)

1 または で F/S 設定画面を 呼び出す。

NOR CH123456
F/S SET

2 フェイルセーフを設定したいチャンネルを で選択する。

NOR CH123456 フェイルセーフ側

- ●数字が点滅して、選択されたチャンネルが表示される。
- 3 を押して F/S 側を選択する。
 - ●フェイルセーフ側は数字の下に▲で表示される。

- **4** 上記の 2~3 を繰り返し、設定したい チャンネルをフェイルセーフ側に設定 する。
- 5 を押して点滅表示を SET に合わせる。
- 6 設定するすべてのチャンネルのスティック、スイッチ、またはツマミをフェイルセーフ時に動作させたい位置に保持した状態で、 + および
 - **を同時に押します。**
- を押して、各チャンネルの設定 ポイントを画面上の数値で確認できま す。

PARA パラメーター PARAMETER

パラメーター (サブメニュー) は、1度設定したらほとんど変更しないようなシステ ムに関する設定機能で構成されています。

または で PARA 設定画面

を呼び出す。



*パラメーター内の機能を呼び出す 場合は を使用します。

REST データリセット DATA RESET

現在使用しているモデルのデーターを初期値にリセットします。

で REST 設定画面を呼び出す。

12345 PPM REST

2 および を同時に押す。

SET? ●SET? の点滅表示が現われる。

リセットしないときは、

または を押し、他の設定 画面を選択するか、通常画面に切り換 えてください。

- 3 再度 🖚 および 🕳 を同時に押 す。
 - ●モデルデータがリセットされる。

DRSW デュアルレートスイッチ DUAL RATE SWITCH

デュアルレート機能(21ページ)で設定されたエルロンおよびエレベーターの舵角 切り換えを、独立して切り換えるか、同時に切り換えるかを設定できる機能です。

モード1:エルロンおよびエレベーターをそれぞれのスイッチで切り換えるモード。 モード2:エルロンおよびエレベーターを1つのスイッチで切り換えるモード。

(モード2の場合エルロン D/R スイッチで切り換える)



2 または を押してモードを 切り換える。

12345 ●モード1の場合 12345 ●モード2の場合

ACRO / HELI モデルタイプ MODEL TYPE

飛行機(ACRO)またはヘリコプター(HELI)のモデルタイプが選択できます。 ただし、この機能を実行すると、使用中のモデルメモリーの内容はすべてリセットされます。

1 で変更したいモデルタイプ (ACRO または HELI) の設定画面を呼び出す。



●モデルタイプ名(ACRO または HELI)が点滅している画面が新しいモデルタイプです。 (現在のモデルタイプ名は点灯表示) 2 および を同時に押す。

SET? ●SET の点滅表示が SET? の点滅表示に変わる。

モデルタイプを変更しないときは、

または を押し、 他の設定画面を選択するか、通常画面 に切り換えてください。

- 3 再度 + および を同時に押す。
 - ●モデルタイプ(ACRO または HELI)表示が点 灯表示に変わりモデルタイプが変更されたこと を示す。

MOD モジュレーション MODULATION

モジュレーション(変調方式)は PPM 又は PCM モードが選択できます。FM 受信機を使用するときは PPM モードを、PCM 受信機を使用するときは PCM モードを選択します。

PCM:パルスコードモジュレーション PPM:パルスポジションモジュレーション

1 で MOD 設定画面を呼び出す。




- 2 PCM モードに切り換える場合は **+** を、PPM モードに切り換える場合は **-** を押す。
 - ●変更後のモードで、PCM モードの場合Cが、PPM モードの場合Pが画面右下に表示される。

ただし、このモジュレーションの変更 は、一旦送信機の電源を入れ直した時 点から有効となります。

COPY JE- COPY

この機能は、現在使用しているモデルの設定データを他のモデルメモリーへコピーする機能です。同じような設定内容のモデルデータを作成するときなどに便利な機能です。

1 または で COPY 設定画面 を呼び出す。



- 2 または を押してコピー先 のモデル No.を選択する。 (コピー元 は現在使用しているモデル No.)
 - ●コピー先のモデル No.が右下に点滅表示される。

- 3 を押す。
 - ●SET 表示が点滅する。

コピーしないときは、 、 、 、 または を押し、他の設定画面を 選択するか、通常画面に切り換えてく ださい。

- 4 および を同時に押す。
 - ●ピッピッという確認音でコピーが終了したことを知らせる。

TMEM トリムメモリー TRIM MEMORY

エルロン、エレベーター、およびラダーのトリム位置をメモリーすることができます。このトリムメモリーを実行すると、実行前のトリム位置をトリムレバーをセンターにすることで再現できます。モデルNo.を変更する前に、このトリムメモリーを実行すると、再度そのモデルNo.を呼び出したときに、トリムレバーをセンターにすることで、元のトリム位置を再現できるので便利です。(ヘリタイプの場合、ホバリングピッチもメモリーされます。)

1 または で TMEM 設定画面 を呼び出す。



●各チャンネルのトリムの方向を表示。 トリムがセンター付近の場合は表示 しない。 2 および を同時に押す。

●ピッピッという確認音でトリムメモリーが終了したことを知らせる。

MODL モデルセレクト MODEL SELECT

この送信機には、3機分の異なるモデルデータをメモリーすることができますが、そのモデルメモリーを呼び出すときに使用します。

1 または で MODL 設定画面 を呼び出す。



- 2 または を押して呼び出したいモデル No.を選択する。
 - ●呼び出されるモデル No.が右下に点滅表示される。

- 3 ____ を押す。
 - ●SET表示が点滅する。

モデルセレクトを中止するときは、

を押し、他の設定画面を選択するか、通常画面に切り換えてください。


- 4 および を同時に押す。
 - ●ピッピッという確認音でモデルメモリーの呼び出しが終了したことを知らせる。

ヘリ用機能(HELI)

P-AT Ly F-ATV PITCH - ADJUSTABLE TRAVEL VOLUME

ピッチチャンネルの舵角の設定は、このピッチーATV機能または、ATV機能(20ページ)のどちらからでも可能です。ただし、設定操作に若干の違いがあります。ATV機能は設定方向の選択にスロットルスティックをその方向に操作して設定しますが、このピッチーATV機能の場合、エディットキーで方向を選択できるため、エンジンをかけた状態でピッチの舵角を調整することができます。

1 または で P-AT 設定画面を 呼び出す。



- ●%表示が点滅する。
- 2 を押して、設定する方向を選択する。

- 3 または で舵角を調整する。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。


設定範囲:10%~120% (初期値=100%)

 $2 \sim 3$ をくりかえして、別の方向も設定してください。

HV-T ホバリングスロットル HOVERRING THROTTLE

ホバリングスロットルは、ホバリングポイント付近のスロットルのトリム機能です。

ローター回転が一番安定するように調整して下さい。また、ホバリングピッチ機能 (42ページ) と併用することにより、回転数の設定がより細かく微調整が可能になります。スロットルスティックのスロー側、ハイ側では動作しないようになっています。



1 **または で HV-T 設定画面** を呼び出す。



●%表示が点滅する。

- 2 または でホバリングポイントを調整する。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。

設定範囲:-100%~0~+100% (初期值=0%)

IDLE アイドルアップ IDLE UP

上空飛行でスロットルスティックを下げる操作をしたときでも、エンジンが常に一定 回転以上を保てるようにするときに使用します。スロットルのロー側のレートが設定 できます。アイドルアップスイッチで ON/OFF します。

また、アイドルアップ ON 時のラダーオフセットが設定できます。 (42ページ)


⚠ 注意

エンジン始動時の注意

●アイドルアップスイッチが OFF の状態 でエンジンを始動してください。

ON の状態で始動すると、エンジンの回転が急に上がり、大変危険です。

*送信機の電源スイッチを入れるとき、アイドルアップスイッチがONの場合、アラーム表示されます。スイッチをOFFにするとアラームは解除されます。



1 または で IDLE 設定画面を 呼び出す。

- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- 3 ◆ を押してアイドルアップ機能を 動作可能な状態とする。(点滅表示: INH→OFF または ON)

4 を押す。

●%表示が点滅する。

5 または でアイドルアップ 量を調整する。

●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。

設定範囲:0~100%(初期值=50%)

HOLD スロットルホールド THROTTLE HOLD

スロットルホールド機能は、オートローテーション降下を行うときに、スロットルホールドスイッチを操作することによりエンジンのスロットル位置をアイドリング位置に固定またはキャブレターを全閉としストップさせる機能です。スロートリム位置付近を基準に $-50\sim+50\%$ の範囲で動作が設定できます。

⚠ 注意

エンジン始動時の注意

●スロットルホールドスイッチが OFF の 状態でエンジンを始動してください。

ON の状態で始動すると、通常の動作ができません。

*送信機の電源スイッチを入れるとき、スロットルホールドスイッチがONの場合、アラーム表示されます。スイッチをOFFにするとアラームは解除されます。

1 または で HOLD 設定画面 を呼び出す。



- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- 3 **→** を押してスロットルホールド機能を動作可能な状態とする。 (点滅表示: INH→OFF または ON)

- 4 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- **5** または でホールド位置を 調整する。
 - ●一側で全閉となります。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。

設定範囲:-50%~0~+50% (初期值=0%)

REVO リボリューションミキシング REVOLUTION MIXING

このミキシングはメインローターのピッチ、及び回転数に応じて発生する反動トルク (メインローターの回転方向と反対の方向に胴体を回そうとする力)を抑えるための テールローターのピッチを制御するミキシングで、メインローターのピッチが変化し 反動トルクが出た時テールローターのピッチも変化させ、ラダー方向の機首振りが出ないよう調整をとります。ミキシング量がスロットルスティックのハイ側、ロー側で 別々に設定できます。

動作方向は右回転のローターの場合ピッチがプラスになった時ラダーが右方向にミキシングするよう設定します。 (ラダーの動作方向は通常マストより機首側が右に向くことを右といいます) 左回転の場合は、反対の設定となります。

動作方向の設定は極性表示の土を反転させて変えます。

右回転の場合:ロー側:-50%、ハイ側:-50%(初期は右回転に設定されている)

左回転の場合:ロー側:+50%、ハイ側:+50%

(上記の数値は初期値です。実際の設定数値に置き換えてください)

調整手順

最初にホバリング飛行でトリムをとり、ニュートラルを出しておく。

■スロットルロー側(スロー~ホバリング間)の調整

離陸からホバリング、ホバリングから着陸を自分のリズムに合った一定レートで繰り返し、スロットルの上げ下げで機首を振らないようにリボリューションミキシングで調整します。例えば、ホバリングから着陸する時機首が左に向く場合、または離陸時機首が左に向き、ホバリングでは安定し、スティックがニュートラルになる場合は、ロー側のミキシング量が多いことが考えられます。逆方向に向く場合はミキシング量が少ないことが考えられます。ただし、離陸の場合、地上の状態によっても機首方向が安定しなかったり、ローターの回転が上がらない場合も機首方向が不安定となります。

■スロットルハイ側(ホバリング~上空間)の調整

ホバリングから上昇、降下しホバリングまでを自分のリズムに合った一定レートで繰り返し、スロットルの上げ下げで機首を振らないようにリボリューションミキシングで調整します。例えば、ホバリングから上昇する時機首が右に向く場合、ハイ側のミキシング量が多く、左に向くときはミキシング量が少なすぎます。

上昇、降下を一定速度で繰り返しバランスをとりながら調整します。

1 または で REVO 設定画面 を呼び出す。



(このミキシングは初期設定で ON 側に 設定されています)

- 2 を 3 回押して、極性表示を点滅表示させる。
- 3ローターの回転方向に合わせて、
 - **または** でミキシング方向 を設定する。
 - ●右方向:一側、左方向:十側
- 4 を押して、ハイ側の設定画面を 選択する。
 - ●%表示が点滅する。

- 5 または でハイ側のミキシング量を設定する。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。

設定範囲:0~100%(初期值=50%)

- - ●%表示が点滅する。
- **7** または でロー側のミキシング量を設定する。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。

設定範囲:0~100%(初期值=70%)

R-OF ラダーオフセット RUDDER OFSET

このラダーオフセット機能は、アイドルアップスイッチを ON したときに、連動して ラダーのニュートラルをオフセット (トリムをずらすこと) できる機能です。 高速での上空飛行時、ヘリコプターの特性上傾こうとする癖がでます。このときのラダー方向の補正に使用します。

*この機能はアイドルアップ機能が ON のときに動作します。 (38ページ)

1 または で R-OF 設定画面 を呼び出す。



- **2** を押して、INH を点滅表示させる。
- 3 ★ を押してラダーオフセット機能を動作可能な状態とする。(点滅表示: INH→OFF または ON)

- 4 を押す。
 - ●%表示が点滅する。
- 5 または でオフセット量を 調整する。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。


設定範囲:-100%~0~十100% (初期值=0%)

HV-P ホバリングピッチ HOVERRING PITCH

ホバリングピッチは、ホバリングポイント付近のピッチのトリム機能です。 ホバリングピッチツマミが使用できます。ツマミを右に回すと、ピッチが強くなり、 左に回すとピッチが弱くなります。温度、湿度等飛行条件等の変化に伴うローター回 転数の変化に対し微調整ができます。ローター回転が一番安定するように調整して下 さい。又ホバリングスロットル機能(37ページ)と併用することにより、回転数の 設定がより細かく微調整が可能になります。

*ホバリングピッチツマミを動かすことにより、画面の数値が変化します。

1 または で HV-P 設定画面 を呼び出す。



●%表示が点滅する。

- **2** ホバリングピッチツマミをセンターに合わせる。
- 3 または でホバリングポイントを調整する。
 - ●初期値に戻したい場合は両方のキーを同時に 押す。

設定範囲:-100%~0~十100% (初期值=0%)

STCK スティックモード STICK MODE

送信機のスティックモードを変更する機能です。ただし、スロットルスティックのラチェット機構等は変更されないため、この機能でモード変更しただけではご使用いただけません。

1 および を同時に押しなが ら電源スイッチを入れる。



●STCK 設定画面が呼び出される。

2 + または でモード No. を選択 する。

設定範囲:モード1~4 (初期値=モード1)

TREV スロットルリバース THROTTLE REVERSE

送信機のスロットル (スティックおよびトリム) の操作方向を逆転させる機能です。 リバース側に設定すると、スロットルスティックの上がロー側、下がハイ側となりま す。

1 および を同時に押しなが ら電源スイッチを入れる。



●STCK 設定画面が呼び出される。

2 または で TREV 設定画面 を呼び出す。




- ●TREV 設定画面が呼び出される。
- 3 を押すとリバース側に設定される。
 - ●N側に戻す場合は十キーを押す。

設定範囲:N側またはR側 (初期値=N側)

周波数ボードの使い方

- **1** バンドナンバーシールを周波数ボード に貼り付ける。
- 2 周波数ボードをアンテナに取付ける。
 - ●アンテナのほそい部分から通して、太い部分にスライドさせます。
- *アンテナの太さによって、A 側または B 側を使用してください。また、使用しないほうは、切れ込みに沿って、カッター等でカットできます。



サーボホーン

セットには予備のホーンが付属しています。用途にあわせて取り替えてご使用ください。


⚠ 注意

●ホーン止めビスはもともとサーボに使われているビスをそのまま使用する。

長いビスを使用すると、サーボの内部を破損しま す。

ノンスリップアジャスタブルレバーヘッド

スティックのレッバーヘッドの長さを調整 できます。




- **1** 矢印の方向にまわすとレバーヘッド A および B のロックがはずれます。
- 2 一番操作しやすい長さにセットして、 矢印と逆の方向にロックしてご使用下 さい。

スティックレバーのスプリングテンション調整

スティックのスプリングの強弱を調整できます。

●エルロン、エレベーターおよびラダーのスティック操作のフィーリングをそれぞれ調整できます。

- 1 送信機の電源スイッチを切る。乾電池を抜く。
- **2** 送信機裏ケースの4ケ所のビスを外して、裏ケースを開ける。
- 3 調整したいチャンネルのビスをまわしてスプリング強弱を調整する。
- **4** 裏ケースを閉め、4ケ所のビスを締める。



トレーナー機能

トレーナー機能は、ラジコン操縦のトレーニング方法として非常に効果があります。 なお、この機能を使用するために、専用のトレーナーコード(別売り)が必要です。

●FF6、SKYSPORT4、FF5、SKYSPORT6、FF7、FF8、PCM1024Zの各シリーズの送信機と接続できます。

操作方法

先生側:電源スイッチを入れ、アンテナを全 段伸ばす。

トレーナースイッチを押していないとき、先生 側で操作できます。

トレーナースイッチを押しているとき、生徒側で操作できます。

生徒側:電源スイッチを切っておく。

送信機の接続

先生側および生徒側の送信機をトレーナー コードで接続して使用します。

↑ 警告

●生徒側の電源スイッチは絶対に入れない。

入れると、混信により墜落します。

●生徒/先生側両方の送信機のセッティングを必ず合わせる。

例えば、動作方向が逆の場合などは操縦不能により 墜落します。

ニッカド式への変更方法(送信機)

- *ニッカド電池 NT-8JY を使用
- 1 送信機の電源スイッチを切る。
- 2 送信機裏面のバッテリーカバーを開ける。
- 3 乾電池をすべて外す。
- 4 送信機裏ケースの 4 ケ所の取り付けネジを外して裏ケースを開ける。
- **5** バッテリーコネクターを本体基板から 抜く。
- 6 ラジオペンチ等を使って、裏ケースの

- バッテリーホルダー部の電池接点を全 部引き抜く。
- 7 NT-8JY のコネクターをバッテリーホルダー部の穴から通して、本体基板のコネクタに接続する。
- 8 NT-8JY のリード線は、内部でブラブラしないように、送信機裏ケースのボスに挟み込んで固定する。
- 9 送信機裏ケースおよびバッテリーカバーをもとの状態に組み立て直して終了。

ニッカド電池の充電方法

↑ 警告

●別売りの専用充電器は AC100V 以外の電源コンセントには絶対に使用しない。

AC100V 以外のコンセントに差し込むと、異常発熱、発火等により、ヤケド、火災等を引き起こします。

●プロポ用ニッカド電池の充電は、別売りの専用充電器またはプロポ用の急速充電器を使用する。

規定値を越える充電は、異常発熱、破裂、漏液等により、ヤケド、火災、ケガ、失明等を引き起こします。

注意

●ニッカド電池充電器を使わないときは、電源コンセントから抜いてください。

異常発熱等による事故を防止するため。

* 充電器 FBC-22A(4) で充電する

- 充電は送信機、受信機用ニッカド電池を同時に あるいは単独でも充電できます。
- 1 充電器の送信機側および受信機側コネクターをそれぞれ送信機の充電ジャックおよび受信機サーボ用ニッカド電池に接続する。
- **2** 充電器を AC100V のコンセントに接続する。
- 4 充 電 が 終 わったら充 電器をコントから 抜く。

充電器
TX:送信機側充電表示
RX:受信機側充電表示
C(ニッカド電池式の場合のみ)
C(に使充電ジャックへ



受信機用 ニッカド電池

規格

*仕様・規格は予告なく変更することがあります。

送信機 T6XA

(2 スティック方式、6 チャンネル、FM 送信機)

送信周波数:40 MHz 帯、72 MHz 帯ローバンド

または 72 MHz 帯ハイバンド

変調方式 :FM (周波数変調)

(信号の形式: PPM/PCM 切り換え可能) 使用電源 : 12 V (単3 乾電池8 本) または、

9.6 V ニッカド電池 消費電流 : 180 mA

受信機 R116FB

(6 チャンネル、FM 受信機)

受信周波数:40 MHz 帯、72 MHz 帯ローバンド

または72 MHz 帯ハイバンド

中間周波数:455 kHz

使用電源 :6 V (単3 乾電池4本) または、

4.8 V ニッカド電池 (サーボと共通)

消費電流 : 22 mA

サイズ : 33.4×50.4×20.5 mm

重量 : 30 g

サーボ *S3003*

(スタンダードサーボ)

使用電源 :4.8 V または6 V (受信機と共通)

消費電流 : 8mA (停止時)

出力トルク: 3.2 kg·cm (4.8 V 時) 動作スピード: 0.23 sec/60° (4.8 V 時)

サイズ : 40.4×19.8×36 mm

重量 : 37.2 g

●空用周波数一覧

40MHz帯 周波数 バン (MHz) N	/ド 周波数	ローバンド バンド No.	72MHz帯ハ 周波数 _(MHz)	イバンド バンド No.
40.770 7	72.130	17	72.790	50
40.790 7	72.150	18	72.810	51
40.810 8	72.170	19	72.830	52
40.830 8	72.190	20	72.850	53
40.850 8	72.210	21	72.870	54

本製品は、電波法に基づき、(財)日本ラジコン模型安全協会の推奨規格 適合証明試験(40 MHz または 72 MHz 帯)に合格した製品です。送信機 本体には適合証明シールが貼りつけられています。

オプションパーツ(別売り)

別売りのオプションパーツとしては、次のものが用意されています。詳しくは弊社カタログを ご参照ください。

ニッカド電池&充電器

■ニッカド電池

種別	型名	電圧(V)	容量(mAh)	寸法(mm)	重量(g)	用途
送信機用	NT-8JY	9.6	500			FF6用
受信機用	NR-4J	4.8	500	51x58x15	95	平型標準タイプ
受信機用	NR-4QB	4.8	500	28.3x50.5x28.3	97	俵型標準タイプ
受信機用	NR-4QC	4.8	120	16x42x16	25	小型
受信機用	NR-4RB	4.8	1000	46x61x17	112	平型1,000mAh
受信機用	その他名種あ) カタログをご	一階ください			

■専用充電器

型名:FBC-22A(4) チャージャー

500 mAh Futaba 送受信機ニッカド電池充電用。

(送信機側の改造方法は46ページ) (充電方法は46ページ)

トレーナーコード

型名:トレーナーコード

FF6、SKYSPORT シリーズ、FF5、FF7 シリーズ 、FF8 シリーズ、1024Z シリーズの送信機に接 続して使用できます。

■プロポ用急速充電器

型名: CR-1000チャージャー

Futaba 送受信機ニッカド電池各種およびグローブースター電池充電用。

●12 V 入力(シガープラグ付)、オートカット方式

クリスタルセット&周波数ボード

クリスタルセット型名:

(40 MHz 帯) FM用40MHz帯シングルコンバージョン用クリスタルセット (72 MHz 帯) FM用72MHz帯シングルコンバージョン用クリスタルセット

<受信機のタイプについて>

受信機のタイプがシングルコンバージョン方式かデュアルコンバージョン方式 かによって使用するクリスタルが異なります。上記の型名をご指定ください。

周波数ボード型名:周波数ボード *使用する周波数をご指定ください。

(周波数ボードの使用方法は44ページ)

延長コード

サーボの接続コードを延長したいときに 使用します。

型名:延長コード 100 mm

延長コード 200 mm

延長コード 400 mm

延長コード 500 mm

スティックレバーヘッド

型名:送信機レバーヘッド/金属製(上・下)

(取扱方法は44ページ)

フックバンド

フックバンドで送信機を首から吊るして 使用すると、腕への負担が少なくなり、 安定したスティック操作が可能となりま す。

型名:フックバンド

受信機側電池ホルダー (乾電池用)

型名:R4-BHGS

送信機用アンテナ

アンテナが折れたりしたときに、簡単に 交換できます。

型名:FF6 送信機用アンテナ

(交換方法)

- **1** アンテナを反時計方向に抜けるまで回して、アンテナを外す。
- 2 新しいアンテナを突き当たるまで差し込む。
- **3** アンテナを時計方向に止るまで回して 取り付ける。

受信機側スイッチ

型名:SSW-GS

サーボホーン

用途に合わせて各種形状のものが使用できます。

故障かなと思ったら

ぜんぜん動作しない、距離がとどかない、ときどき動かない、でたらめに動作するというよ うなときは、下表のチェックを行ってください。それでもなおらないときは、Futabaサービ スセンターまたは工場サービス (巻末ページ) にご連絡ください。

【チェック項目】

【症状】

雷圧表示が上 がらない

ときどき動か ない

距離が届かな 11

全然動作しな

受信機側が動 かない

各舵の動きが 正常ではない

サーボの動作 が遅い

モーターが 回ったときに 誤動作する

電池

電池切れ 入れ間違い

接点の接触不良 接点のよごれ アンテナ

外れかけ 全段伸びていない

抜けかけ バンド違い 指定と異なる

●クリスタル

|変調方式 受信機と同じか

送信機

乾電池を交換する。ニッカド電池を充電する。

乾電池を交換する。ニッカド電池を充電する。

極性表示どおりに入れ替える。 接点バネの変形があれば直す。

乾いた布で拭き取る。

ロックするまでネジ込む。

前段伸ばす。

押し込む。

送受信機のバンドを合わせる。

指定のものに替える。

使用受信機に合わせる。

受信機

乾いた布で拭き取る。

他の配線と分離する。

極性表示どおりに入れ替える。 接点バネの変形があれば直す。

電池

電池切れ 入れ間違い

接点の接触不良 接点のよごれ

●アンテナ

他の配線と近い カットしていないか 修理依頼する。

束ねていないか

●クリスタル

抜けかけ

バンド違い 指定と異なる

押し込む。 送受信機のバンドを合わせる。

説明書の指示に従って張る。

指定のものに替える。

コネクタ接続

配線違い

差し替える。

抜けかけ 押し込む。

各舵のリンケージ

ひっかかりやたわみ 機体側で調整する。 動きが重くないか 機体側で調整する。

モーター(電動の場合)

ノイズ対策

ノイズ取りのコンデンサーを付ける。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、もう一度この取扱説明書をお読みになって、チェックしていただき、なお異常のあるときは、次の要領で修理を依頼してください。

<依頼先>

工場ラジコンサービスまたはお近くの Futabaラジコンサービスセンターまで修 理依頼してください。

<修理の時に必要な情報>

トラブルの状況をできるだけ詳しく書いて修理品と一緒にお送りください。

- ●症状 (トラブル時の状況も含めて)
- ●使用プロポ (送信機、受信機、サーボ の型番)
- ●搭載機体(機体名、搭載状況)
- ●お送りいただいた修理品の型番及び個 数
- ●ご住所、お名前、電話番号

<保証内容>

セットに添付の保証書をご覧ください。

●保証書の範囲内で修理をお受けになる 場合は、修理品と一緒に保証書を送付し てください。

<本製品に関するご質問、ご相談> 工場ラジコンサービスまたは最寄りの Futabaラジコンサービスセンターまで。 所在地、電話番号は巻末をご覧ください。

用語説明

この説明書に使用されている略号等の用語について五十音順に簡単に説明します。

アップ

(飛行機)上げ舵の意味で、普通エレベーターの 後縁が上に向く方向です。

(ヘリ) ホバリングではヘリを後退させ、高速では機体を上昇させます。スワッシュプレートの機 首側が上がる方向。

エルロン (AIL.)

(飛行機)主翼の左右にある補助翼のことです。 通常旋回の制御をします。

(ヘリ) ローターディスク面を左右に制御し、左右の傾きを直したり、旋回を行ったりします。

エレベーター (ELE.)

(飛行機) 水平尾翼にある昇降舵のことです。通 常上昇 (アップ) 、下降 (ダウン) の制御をしま す。

(ヘリ) ローターディスク面を前後に制御し、前後の傾きを直したり、上昇 (アップ)、下降 (ダウン) の制御をします。

キット

組立用に加工された部品がセットされたもの。

サーボホーン

サーボの軸に取り付けられ、サーボの回転運動を 直線運動に変えて、ロッドに伝えるためのもの で、様々な形状のものがある。

サーボマウント

サーボを機体に取り付けるための機体側の台。

スティック

送信機についている操縦するための棒状のもの。

スロットル (THR.)

エンジンの吸入口にある混合気の制御部のことです。開けると (スロットルハイ側) 混合気が多く 吸い込まれてエンジンの回転数は上がり、閉じると (スロットルロー側) 下がります。

ダウン

アップの反対。

(飛行機)下げ舵の意味。普通エレベーターの後 縁が下に向く方向です。

(ヘリ) スワッシュプレートの機首側が下がる方 向。

チャンネル

コントロール系統の数を表します。別の表現では、いくつのサーボを動作させられるかということになります。

トリム

飛行機やヘリの安定飛行のための各舵のニュートラル微調整装置のことで、飛行機やヘリのくせを 修正する機構。

ニュートラル

中立という意味。送信機のスティックの場合、操 作していないときの中立に戻った状態をいう。

ノーマル (NOR.)

サーボリバース機能の場合、ノーマル側(正転側)というふうに使います。反対はリバース側 (反転側)。

バンド

使用できる周波数の種類のこと。チャンネルとも いう。

ピッチ

(ヘリ) コレクティブピッチと呼ばれ、機体を上昇、下降させます。エンジンの出力に合わせて設定します。

フラップ

(飛行機)主翼後縁にある下へ可動する部分。通 常は着陸時など低速時に揚力を増加させるための もの。

プロポ

現在のラジコンは、スティック操作に比例(プロポーショナル)してサーボが動くことから、ラジコン装置のことをプロポという。

変調方式

ラジコンで使用される変調方式は、AM(振幅変調)とFM(周波数変調)の2つがあり、飛行機用の無線機は主にFMが使用されています。また、変調方式とは別に、変調信号をコード化して送信するものがPCM方式と呼ばれています。

ラダー (RUD.)

(飛行機) 垂直尾翼にある方向舵のことです。 (ヘリ) テールローターのピッチを制御します。 通常テール側から機首を見て、左右方向を決めま す。旋回するときに使用します。

ラジコン

ラジオコントロールを略したもので、無線操縦のこと。

リバース (REV.)

サーボリバース機能の場合、リバース側(反転側)というふうに使います。反対はノーマル側(正転側)。

リンケージ

サーボと機体の舵の間をつなぐ連結機構のこと。

ロッド

サーボと機体の舵の間をつなぐ棒のこと。

略号説明

この装置に使用されている略号について、アルファベット順に簡単に意味を説明します。

1→4 エルロン→ラダーミキシング(P28)

2→6 エレベーター→フラップミキシング(P30)

6→2 フラップ→エレベーターミキシング(P29)

A

ABRK エアーブレーキミキシング(P25)

ACRO 飛行機用のミキシングタイプ(P34)

AIL. エルロン (ICH目)

AIL.D/R エルロンデュアルレート

AIR BRAKE エアーブレーキ

В

B 受信機のバッテリー入力。

C

CH チャンネル

COPY モデルデータのコピー機能(P35)

 CURSOR
 カーソルキー (データ入力時に使用)

 (P12)

D

D/R デュアルレート (舵角切替機能) (P21)

DATA INPUT データインプットキー (データ入力時に 使用) (P12)

DRSW デュアルレートスイッチのモード切り換え機能 (P33)

E

ELE. エレベーター (2CH目)

ELE.→FLP エレベーター→フラップ

ELE.D/R エレベーターデュアルレート

ELVN エレボン (エルロンとエレベーターの動きを組み 合わせた機能) (P27)

F

F/S フェイルセーフ機能 (正常な電波が受信できなくなったときのサーボの動作位置の設定) (P32)

FLAP フラップ (6CH目)

FLAP TRIM フラップトリム

FLPR フラッペロン (エルロンにフラップ機能を持たせる機能) (P23)

FLTR フラップトリム (フラップのトリム機能) (P24)

G

GEAR ギアー (5CH目)

Н

HELI ヘリ用のミキシングタイプ(P34)

HOLD スロットルホールド機能 (オートローテーション 降下を行うときに使用) (P39)

HOV.PIT. ホバリングピッチ

HV-P ホバリングピッチ (ホバリング付近のピッチ微調 整機能) (P42)

HV-T ホバリングスロットル (ホバリング付近のスロットル微調整機能) (P37)

IDLE アイドルアップ機能(上空飛行時に使用)(P38)

IDLE UP アイドルアップ

INH インヒビット(機能停止/機能を使用しない)

L

L/D レフト/ダウン (スティック等の方向表示)

M

MAS マスターチャンネル (ミキシング機能の操作側の チャンネル)

MOD モジュレーション機能 (PCM/PPMを切り換える機能) (P34)

MODE モードキー (データ入力時に使用) (P12)

MODL モデルセレクト機能(P36)

N

N ノーマル側 (方向切り換えのある機能において使用される/反対はR、リバース側)

NOR ノーマル側(方向切り換えのある機能において使用される/反対はREV、リバース側)

OFF オフ (機能オフ/スイッチオフ)

ON オン (機能オン/スイッチオン)

P

P-AT ピッチATV機能(P37)

PARA パラメーター機能(P33)

PCM パルスコードモジュレーションの略(変調の信号 形式)(P34)

PIT. ピッチ (6CH目) メインローターのピッチ可変 (コレクティブピッチ)

PMX1 プログラマブルミキシング I 任意チャンネル間 のミキシングが可能(P31)

PMX2 プログラマブルミキシング2 任意チャンネル問 のミキシングが可能(P31)

PPM パルスポジションモジュレーションの略(変調の 信号形式)(P34)

PUSH プッシュ (送信機のバッテリーカバーをあけると きにこの表示の部分を押しながらスライドさせて あけます)

R

R リバース側 (方向切り換えのある機能において使用される/反対はN、ノーマル側)

R-OF ラダーオフセット機能(上空のラダーのオフセット機能)(P42)

R/U ライト/アップ (スティック等の方向表示)

REST リセット機能 モデルメモリーのリセット(P33)

REV リバース側 (方向切り換えのある機能において使用される/反対はNOR、ノーマル側)

REV リバース機能(サーボの動作方向変換機能)(P21)

REVO リボリューション機能 (メインローターの反動トルクを抑えるミキシング機能) (P40)

S

SET? セット (データ設定変更時に確認を促す表示)

SLV スレーブチャンネル (ミキシング機能の操作側と は逆のチャンネル)

STCK スティックモード変更機能(P43)

STRM サブトリム機能 (サーボ個々のニュートラル調整 機能) (P22)

T

TH.HOLD スロットルホールド

TMEM トリムメモリー機能 (モデルメモリーにトリム位 置を記憶する機能) (P35)

TREV スロットルリバース機能 (スロットルの操作方向をトリムを含めて逆転する機能) (P43)

V

VTAL Vテールミキシング (エレベーターとラダーの動きを組み合わせた機能) (P26)

X

X'TAL クリスタル挿入口

ご参考

T6XA データシート 機種名: モデルNo.: 1.2.3 モデルタイプ: ACRO・HELI モデュレーション (MOD): PPM·PCM 共通機能 зСН 4CH 5CH 6CH (R/U) % ATV 舵角調整 (L/D) (UP) D/R デュアルレート スイッチモード: 1・2 (DN) % REV サーボリバース N · R $N \cdot R$ STRM サブトリム % (NORM) F/S フェイルセーフ (F/S) 飛行機用機能 (モデルタイプACROの場合の機能) FLPR フラッペロン ACT-INH エルロン差動の方向: 十・一 エルロン差動量: FLTR フラップトリム ACT-INH 動作方向: 十・一 動作量: エレベーターの動作量: ARRK エアーブレーキ ACT · INH フラップの動作量: エレベーターの方向: 十・一 エレベーターの動作量: VTAL VF-N ACT · INH ラダーの方向: 十・一 ラダーの動作量: エルロンの方向: 十・一 エルロンの動作量: ELVN IVI ACT-INH エレベーターの方向: 十・一 エレベーターの動作量: エルロン→ラダーミキシング ACT · INH $1 \rightarrow 4$ ミキシング方向: 十・一 ミキシング量: ミキシング方向: 十・一 ミキシング量: % 6-2 **ACT-INH** フラップ→エレベーターミキシング フラップツマミのオフセット量: 2→6 エレベーター→フラップミキシング ACT-INH ミキシング方向: 十・一 ミキシング量: マスターチャンネル: 1・2・3・4・5・6 スレーブチャンネル: 1・2・3・4・5・6 PMX1 プログラマブルミキシング-1 ACT-INH ミキシング方向: (R/U)+・- (L/D)+・-ミキシング量: (R/U) % (L/D) マスターチャンネル: 1・2・3・4・5・6 スレーブチャンネル: 1・2・3・4・5・6 ACT · INH PMX2 プログラマブルミキシング-2 ミキシング方向: (R/U)+・- (L/D)+・-ミキシング量: (R/U) % (L/D) へ リ 用 機能 (モデルタイプHELIの場合の機能) HV-T ホバリングスロットル 常時 ACT ホバリングポイント: IDLE アイドルアップ ACT · INH アイドルアップ量: % HOLD スロットルホールド ACT · INH ホールド位置: (ハイ側) ミキシングの方向: ミキシング量: REVO リボリューションミキシング **ACT-INH** (ロー側) ミキシングの方向: 十・一 ミキシング量: R-OF ラダーオフセット ACT · INH オフセット量: % HV-P ホバリングピッチ 常時 ACT ホバリングポイント:

* ACT:動作可能状態。(画面表示はONまたはOFF) INH:動作停止状態。(画面表示はINH)

MEMO	
•	

Futabaラジコンサービスセンター

本製品に関するご質問、ご相談は工場ラジコンサービスまたは最寄りのFutabaラジコンサービスセンターまで。

所在地、電話番号は下記をご覧ください。(電話でのお問い合わせ受け付け時間:土曜、日曜、祝祭日を除く $9:00\sim12:00$ および $13:00\sim17:00$)

■無線機器工場ラジコンサービス 〒299-43 千葉県長生郡長生村藪塚1080 TEL.(0475)32-4395 ■北海道地区ラジコンサービスセンター TEL.(011)831-6180 〒062 札幌市豊平区平岸3条10-2-1 ■東北地区ラジコンサービスセンター 〒983 仙台市若林区卸町東2-3-3 TEL.(022)231-7025 ■中部地区ラジコンサービスセンター TEL.(052)933-6713 〒461 名古屋市東区芳野1-16-32 ■関西地区ラジコンサービスセンター 〒533 大阪市東淀川区豊里7-33-10 TEL.(06)325-8080 ■中国地区ラジコンサービスセンター 〒730 広島市中区鉄砲町5-2 テイビル TEL.(082)227-7320 ■九州地区ラジコンサービスセンター

〒812 福岡市博多区博多駅前3-26-14 第2宮島ビル2F TEL.(092)473-1816



Futaba.

Futaba

周波数変更のお知らせ

このたび、ラジコンで使用することができる周波数として、空用では72MHz帯が新たに認可され、さらに、地上・水上用では27MHz帯がナローバンド化により増波されました。これまでにも増して安心してラジコンを楽しめるようになりました。

これに伴い、**Futaba** プロポの周波数も下記のように変更になります。セットに添付の取扱説明書には従来の周波数が表示されていますが、下記の周波数に読み替えてご使用ください。

Futabaプロポの周波数について

- Futaba プロポの周波数の種類は、27MHz、40MHz および72MHzの3つの周波数帯のものがあります。 但し、72MHz帯はロー・バンドとハイ・バンドに分かれています。なお、周波数と用途の関係を下表に示します。
- ●用途(地上・水上用または空用)および各周波数帯の範囲内であれば、送受信機のクリスタルを交換することにより、周波数の変更が可能です。

なお、72MHz帯のロー・バンドとハイ・バンド間の 周波数の変更はできません。万一、そのような変更が なされた状態で使用しますと、送信出力、受信感度の 低下によりノーコン等になるため大変危険です。

プロポのロー・バンド、ハイ・バンド間の改造については、**Futaba** サービスセンターにて承ります。

●また、送信機には使用している周波数を表示するための 周波数ボードを必ずつけて下さい。クリスタルを差しか えたら周波数ボードもかえましょう。 ● Futaba プロポのクリスタルを交換するときは Futaba 製のクリスタルセット(送信機、受信機用)を使用して ください。なお、空用の40MHz帯クリスタルの購入の 際には送信機の認定番号の確認を要します。

但し、R129 D P、R148 D F / D P、R138 D F / D P等のデュアル・コンバージョン受信機には専用のクリスタルが必要です。その他のシングル・コンバージョン受信機用クリスタルは使用できませんのでご注意願います。

●本製品は、電波法に基づく、日本エンジン模型工業界標準規格(27MHz帯の製品)または(財)日本ラジコン模型安全協会の推奨規格適合証明試験(40MHzおよび72MHz帯)に合格した製品です。送信機本体には適合証明シールが貼りつけられています。はがしたりしないようにしてください。

Futabaプロポの周波数とその用途

1th 1	, I III	1	加及奴とてい	
地上・フ			空用	
周波数 チ	・ャンネ	いレ	周波数	チャンネル
(MHz)	番号		(MHz)	番号
	(呼び方	ī)		(呼び方)
		従来の		
27MHz帯		呼び方	40MHz帯	
26,975	01	↓	40.710	71
26.995	02	(1)	40.730	73
27.025	03		40.750	75
27.045	04	(2)	40.770	77
27.075	05		40.790	79
27.095	06	(3)	40.810	81
27.125	07		40.830	83
27.145	80	(4)	40.850	85
27.175	09			
27.195	10	(5)	72MHz帯	
27.225	11		(ロー・バン	
27.245または			72.130	17
27.255	12	(6)	72.150	18
			72.170	19
40MHz帯			72.190	20
40.610	61		72.210	21
40.630	63			
40.650	65		(ハイ・バン	
40.670	67		72.790	50
40.690	69		72.810	51
			72.830	52
			72.850	53
			72.870	54

周波数ボードの使い方

2.周波数ボードを図に示すようにアンテナに取付けます。 (アンテナのほそい部分から通して、太い部分にスライドさせます。)

※. アンテナの太さによって、A側またはB側を使用してください。また、使用しないほうは、切れ込みに沿って、カッター等でカットできます。



お買い上げ後すみやかに保証手続を行って下さい。

販売店印とお買い上げ年月日の記入のないものは無効となりますから確認して下さい。

保証書

製品名 6XA

製造No.

お買い上げ 9年3月29日~180日

上記の製品を裏面の通り保証致します。

 〒
 御愛用者

 住所
 様

 K名
 様

 TEL

取扱販売店 住房の6 札幌市手稲区前田5条13丁目40名 店名 カウボーイ 番 稲 店

双葉香子工業株式会社製 1695) 2180

当り上り線

261-01

郵便はがき

千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンB棟6F 双葉電子工業株式会社 営業本部無線機器営業課行

60才以1 ~ 50才代 9 40才代 S EL 30 J. R 20才代 3 16-197 2 15才以下 11-男女 お買い上げ店名及びお買い上げお買い上げ店所を地 お買い上げ製品名 开 ভ 4 お買い上げ # 1 夕 E 11 10

おそれいりま すが41円切手 を貼ってご投 函下さい。

添付されている保証書により、本製品を下記の通り保証致します。(日本国内においてのみ有効です。)

- 1. 本保証書に記入された型名、製番の送信機、受信機、サーボを保証数します。
- 2. 本保証書により、正常な使用状態において製造上の責任 による故障はお實上げ日より6ヶ月(180日)以内、弊社に て無償修理を致します。但し、機体、車体、船体、エン ジンその他の保証については御容赦頼います。 (尚、修理依頼の際、本保証書を修理依頼品に必ず添付)

| 尚、修理依頼の際、本保証書を修理依頼品に必ず添付し、お買上げ店、又は取扱い説明書に記載されているもよりの弊社ラジコンサービスセンターにお送り下さい。

- 3. 保証期間内でも、次の場合は保証の対象にはなりません。
 (I) 使用上の誤まり、又は操作の過失、又は事故により発生した故障と認められた場合
 - (2) 電気的、機械的に変更、又は手を加えられた場合
 - (3) 弊社、又は弊社ラジコンサービスセンター以外で修理、 改造された場合

- (4) 本保証書を紛失した場合
- (5) 修理依頼の際に本保証書が添付されない場合
- (6) 輸送中の事故、又はこれに起因する故障、損傷の場合
- (7) 火災、天災、地震等による故障の場合
- (8) 保管上の不備(高温多湿の場所、ナフタリンや樟脳、 その他の薬品等、製品に損傷を与える場所での保管等) や手入れの不備による故障の場合
- (9) 販売店名、お買上げ日等の記入が無い場合、又、これ 等の記載事項を訂正された場合
- 4. お買上げ店、又は弊社ラジコンサービスセンターにご持 参、又はお送りいただくに際しての奮費用は、お客様に ご負担願います。又、お買上げ店と弊社間の運賃諸掛り につきましては輸送方法によって(間屋便以外を使用し た場合)ご負担いただく場合があります。

アフターサービス経歴カード

修理を依頼される場合、修理品といっしょに必ず本カードを送って下さい。あなたのプロポのカルテです。

年	月	日	アフターサービス内容	担当サービスセンター
年	月	日		北·仙·工·東·名·大·広·福
年	月	日		北·仙·工·東·名·大·広·福
年	月	日		北·仙·工·東·名·大·広·福
年	月	日		北·仙·工·東·名·大·広·福
年	月	日		北·仙·工·東·名·大·広·福

------きりとり線 ------

D60220

ご愛用者カード

このカードのご意見は、よりよい商品の開発に役立たせていただきます。 どうぞ各々の項目にご記入のうえ、お送り下さい。

	ご職業は	本製品を 知ったのは		本製品のほかに お持ちのプロポは										本	製品を選んだ 理由は		ご感想は	本製品のご感想欄
1	会 社 員	1	販売店で	1		1	性能で	本	製品の性能									
2	公 務 員	2	RC技術誌で		持っている ブランド名 チャンネル数		LEBE C	1	満足である									
3	商 店	3	RCマガジンで	2	1	2	デザインで	3	普通である									
4	サービス業		その他の雑誌で (誌名)		2			本	製品の大きさ									
5	その他自営	4	(100-43)		3	3	ブランド名で	1	ちょうど良い									
6	小 学 生	5	知人、友人に聞いて		└───			3	もっと小型にもっと薄型に									
7	中学生	6	カタログで			4	価格で	4	もっと大きく									
Ė		_		1	店頭で個人購入	-	販売店の	本	製品のデザイン									
8	高校・高専生	7	20124	- 2 通 信 販 売 っすすめで	信 販 売	すすめで	1	満足である										
9	大学・大学院生		その他	-			知人、友人の	2	普通である									
10	教 師			3	贈りもの	6	すすめで	3	ものたりない 製品の操作性									
	その他	8			その他		その他	1	使いやすい									
11				4		7		2	普通である									

【ラジコン用電波の使用区分】

ラジコン用電波の使用区分は下記のように決められています。 この使用区分を守り、安全に電波を発射することが私達の義務 と責任です。

もし、下記の周波数以外の周波数を使用している人があれば 事故につながり、大変危険です。電波法違反にもなりますので十 分ご注意ください。

(1) 40MHz帯及び72MHz帯

周波数 (MHz)	バンド (チャネル番号)	用途	周波数 (MHz)	バンド (チャネル番号)	用途
40.61	61		72.13	17	٦
63	63		15	18	
65	65		17	19	
67	67	地上用	19	20	
69	69	水上用	21	21	上空用
71	71**		79	50	工工州
73	73**		81	51	
75	75%		83	52	
77	77		85	53	
79	79		87	54	_
81	81	上空用			
83	83				
85	85				

※ 71.73.75バンドは、平成8年3月31日までは「上空用」として 使用しているので、「地上用・水上用」として使用することはで きません。

なお、現在この3バンドを「上空用」に使用されている方は、平 成8年3月31日までに77バンドから85バンドの何れかのクリスタ ルに変更して下さい。

(2) 27MHz帯

用波数 (MHz)	バンド (チャネル番号)	用途
26.975	01	٦
26.995	02	
27.025	03	
27.045	04	
27.075	05	
27.095	06	地上用
27.125	07	水上用
27.145	08	
27.175	09	
27.195	10	
27.225	11	
27.255	12	4



- 〇地上用.水上用の周波数 の増波を図るために、27MHz 帯の周波数をナローバンド 化し、以前の6波から12波使 用できるようになりました。
- ○日本エンジン模型工業会で は、12波が混信せずに使用 できるようにするため「27MHz 帯ナロー化プロポの標準規 格」を定めております。
- 〇以前は、第12バンド(チャネ ル番号12)の周波数として (\$,27.245MHz,27.255MHz の何れの電波を使用しても よいことと定められておりま したが、平成6年10月5日か らは、諸外国の例にならい、 27.245MHzの周波数は使 用しないこととなりました。
- ○ナロー化されたプロポのバ ンド表示は表のとおりです。 なお、これにともない、従来 のバンドの色表示はなくな り、使用バンドの数値板を アンテナにつけてもらうこと となります。

(3) 産業ラジコン専用周波数(73MHz帯)

周波数 (MHz)	用 途
73.22 24]地上用·水上用
26 28	上空用
30 32	丁克州

※ この周波数は、産業ラジコン 専用ですので、ホビー用としては 絶対に使用することはできません。

【産業ラジコン専用周波数が割り当てられた経緯等】

従来から、ラジコン用として割り当てられていた周波数は、レジャ ーラジコン用(趣味、スポーツ用)のほかに、産業ラジコン用として も使用されてきました。

しかし、近年においては科学技術の進歩と省力化に伴って、無 人の農薬散布用・空中撮影用のヘリコプターや草刈機用車両 等に使用する産業ラジコン用としての利用はめざましいものがあ ります。

ところが、この産業ラジコン用発振器とレジャーラジコン用発振 器との使用の目的や形態等が全く異なっており、今後、産業ラジ コン田発振器を使用するヘリコプター等が本格的に導入された場 合には、その運用地域が特定されず全国各地に及ぶことから、レ ジャーラジコン用発振器と産業ラジコン用発振器が同一周波数 を共用している場合にはこの両者間の混信は避けられません。ま た、産業用へリコプターの機体は積載重量の増加から大型化する 傾向にありますので、この電波の混信妨害が発生した場合には、 人命にかかわる重大な事故となるおそれがあります。

このため、平成7年2月28日付で、郵政省からラジコン用として 割り当てられた73MHz帯の6つの周波数は、すべて産業ラジコン 専用として使用することとなりました。

しかし、現在、40MHz帯と72MHz帯の周波数を使用している産 業ラジコンは平成14年2月27日までは従来どおり使用することが 認められておりますので、十分な注意をして運用して下さい。

もう済ませましたか 『ラジコン操縦士』の登録



(財)日本ラジコン電波安全協会 日本科学模型安全委員会 日本エンジン模型工業会

〔お問い合わせの電話番号等〕

〒111 東京都台東区浅草橋4-10-8 T.F.Aビル10階

TEL:●ラジコン操縦士登録関係……03-3862-3148

●安全協会関係(妨害電波の申告等)…03-3864-9175

このホビーの未来を守るために一人一人の責任を果たしましょう

「ラジコン操縦士」登録とは?

(1) 昭和59年に、待望の40MHz帯13波のラジコン模型専用の電波が割り当てられて以来、私達にとって大変な財産であるこの電波を大切に守り、正しく安全に運用して行くことは、ラジコン模型を愛する私たちすべての義務であると考えます。

そこで、郵政省のご指導により、側日本ラジコン電波安全協会では、すべてのラジコン愛好者の方に「ラジコン操縦士」の登録を呼び掛けており、ラジコン操縦士の方々に対して電波法に関するPRを行うとともに、ラジコン模型の自主的な運用管理に努めてもらうよう皆さん方の自覚と協力を求めています。

- (2) この登録制度が始まって約8年を経過した平成4年に、皆さんのご協力の積み重ねが、新たな72MHz帯10波のラジコン模型専用電波の増波として還元された訳です。
- (3) 今後もラジコン操縦士の登録が促進されることにより、ラジコン模型界のより一層の発展が期待されますので、まだ登録されていない方は1日も早くお申込みください。



登録をするとどんな特典が あるのでしょう?

あなたが「ラジコン操縦士」として登録されますと、次のような特典があります。


- (1)「ラジコン操縦士登録証」が送られてきます。 この登録証は今後、あらゆる競技会やショー会場等において 身分証明書としての役割を果たします。
- (2) 有利な「AIU保険(AIUラジコン賠償責任保険)」に加入することができます。

この「AIU保険」は2年間有効で、保険加入料は2,000円、事故の場合のてん補限度額は1億円(自己負担金5万円)のR/C保険です。(ただし、ラジコン操縦士登録と同時に申込むことが条件です。)

なお、保険契約の条件等が変更になることがありますので加 入時に内容を確認して下さい。

- (3) 「ラジコン操縦士登録証」と同時に「ラジコン操縦士手帳」、 バッジ、ステッカー及びAIU保険証(ただし、保険加入者に限る。) が、また、毎年RCKニュースなどが送られてきます。
- (4) ラジコン関係の各種イベント会場等において、様々な特典が受けられます。
- (5) 郵政大臣賞争奪ラジコン大会等の競技会では、「ラジコン操縦士」の登録は参加資格の必須条件となっております。

登録のシステムは?



お近くの登録代行店に備えつけの申請用紙に必要事項をご記入の上、現金書留か、郵便振替、もしくは郵便小為替で2,000円(保険加入の方は4,000円)を添えて登録代行店にお申し込みください。若し、お近くに登録代行店がない場合には協会へご連絡下されば申請用紙をお送りします。

この申請書は登録代行店より、側日本ラジコン電波安全協会に送られ協会のコンピュータに登録され、あなたのもとには登録証が送られてきます。この登録証はラジコン模型人としてのパスポートのようなものですから、競技会や見本市等ラジコン関係のイベントや、或いは練習する際にも必ず保持するようにしてください。登録証は2年間有効で、それ以降は更新料1,000円を支払って更新していただくこととなります。なお、登録の有効期間が切れる1ヶ月前までには更新についての案内書が送られてきます。

性能の優れたプロポを 使いましょう

(1)推奨規格適合証明試験に

合格したプロポは、使って安心です。

40MHz帯及び72MHz帯のラジコン専用電波を使用したプロポは、郵政省告示で定められたラジコン用発振器の推奨規格に合せ、またした図のような「推奨規模を全体では、

格しており、右図のような「推奨規格適合 証明シール」が貼られておりますので、特別 なことのない限り混信妨害を受けることなく 安心してご使用できます。

(2)27MHz帯ナロー化プロポの標準規格に 合格したプロポを使いましょう。

27MHz帯ナロー化プロポの標準規格に適合したプロポには、 「日本エンジン模型工業会推奨」のシールが貼られておりますので、 安心してご使用できます。

(3)推奨規格適合証明試験や27MHz帯ナロー化プロポの標準規格確認試験は、コンピュータを使って行われています。

(財)日本ラジコン電波安全協会では、高性能・高機能のシンセ

サイズド方式のスペクトラム・アナライザと高確度・高精度のフリケンシカウンタをコンピュータ制御したラジコン自動測定装置や高性能の妨害波・電界強度測定器を使用して、これらの規格に適合しているかどうかを厳正にチェックしております。



ラジコン自動測定装置